

	<p align="center">FOGLIO INFORMATIVO ESAME COLTURALE DELLE URINE UTENTE PORTATORE DI CATETERE</p>	<p align="center">Ail. 43 TER POp-DPC-MediLab-01A</p>	
<p>U.O.C. LABORATORIO ANALISI MULTISEDE</p>		<p>Rev 01 01/10/2022</p>	<p>Pag. 1</p>

MODALITÀ DI RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE DA CATETERE A PERMANENZA

**Assolutamente importante: non prelevare mai le urine dal sacchetto di raccolta;
non disconnettere il catetere.**

- Lavarsi accuratamente le mani ed indossare guanti monouso
- Chiudere il sistema di raccolta delle urine con il morsetto o una pinza auto statica pulita per il tempo necessario a consentire la raccolta dell'urina nel catetere a monte del morsetto.
- Disinfettare il diaframma perforabile del sistema di raccolta delle urine.
- Pungere il diaframma perforabile con la siringa sterile o con il sistema di prelievo sottovuoto tipo Vacuette®/Vacutainer®
- Aspirare la quantità di urine necessaria con la siringa o lasciare riempire la provetta sottovuoto per depressione.
- Aprire il morsetto o rimuovere la pinza autostatica dal sistema di raccolta verificando il deflusso dell'urina.
- Nei cateteri senza dispositivi per prelievo disinfettare la superficie del catetere e con una siringa sterile bucare il lattice del catetere e prelevare l'urina.
- Consegnare la provetta urine vacutest al laboratorio in tempo breve (se non è possibile consegnarlo subito, esso deve essere conservato in frigorifero a temperatura di circa 4°C per massimo per 4 ore).

RACCOMANDAZIONI SIU - UTI 2015